

მაღალკონცენტრირებული თხევადი სარეცხი საშუალება ტექსტილისთვის

თვისებები

ARENAS®-wash - არის მაღალკონცენტრირებული სარეცხი საშუალება ფოსფატების შემცველობის გარეშე, რომელიც უზრუნველყოფს რეცხვის საუკეთესო შედეგს სრულ ტემპერატურულ დიაპაზონში (30°-90°C). სურფაქტანტებისა და გარუხების საწინააღმდეგო კომპონენტების სპეციალური კომბინაციის წყალობით, ARENAS®-wash გამოიყენება, როგორც უნივერსალური, ისე როგორც ძირითადი საშუალება ARENAS®-excellent -თან ან/და ARENAS®-oxydes-თან ერთად. ARENAS®-wash უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ტექსტილის სისუფთავს, არამედ ნაკეთობის კარგ იერსახეს.

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები 5-15%, არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები 15-30%, საპონი < 5%, ფოსფონის მჟავის მარილები < 5%, ოპტიკური მათეთრებლები < 5%, მღებავი ნივთიერება, არომატიზატორი (Lilial).

pH (კონცენტრატში): დაახლ. 9

გამოყენების სფერო

გამოიყენება ყველა სახის ტექსტილის ძირითადი რეცხვისთვის, მათ შორის შალის და აბრეშუმის ნაწარმისთვის. კომბინაციაში ARENAS®-oxydes-თან და ARENAS®-excellent -თან გამოიყენება თერმო-ქიმიური დეზინფექციისთვის. დაიცავით მაქსიმალური და ინდივიდუალური რეცხვის ტემპერატურა თეთრეულის ყველა სახეობისთვის.

გამოყენება

დაახარისხეთ ტექსტილი ქსოვილის სახეობისა და ფერის მიხედვით. გარეცხეთ თეთრეული ARENAS®-wash -ით ძირითად რეჟიმში, ამასთან დაიცავით ნაკეთობის ეტიკეტზე მითითებული ტემპერატურა. ARENAS®-wash-ის კანისტრი მიუერთეთ ძირითადი საშუალების ტუმბოს, პროგრამირების მოწყობილობის დახმარებით დოზირება ავტომატურად მოხდება.



დოზირების რეკომენდაციები დამოკიდებულია წყლის სიხისტეზე:	მატყლი, აბრეშუმი, ფერადი და თეთრი ტექსტილი, საწმენდი ტექსტილი	თეთრი და ფერადი ტექსტილი, საწმენდი ტექსტილი	თეთრი ტექსტილი, საწმენდი ტექსტილი, რომელიც გათეთრებას ექვემდებარება			
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes			
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 1 (< 1,5 მოლი/ლ)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2 - 0,5% (2 - 5 მლ/1ლ წყალი)			
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 2 (1,5-2,5 მოლი/ლ)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2 - 0,5% (2 - 5 მლ/1ლ წყალი)			
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 3 (> 2,5 მოლი/ლ)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2 - 0,5% (2 - 5 მლ/1ლ წყალი)			
Kiehl-ARENAS®-ტექნოლოგიით ქიმიო-თერმული დეზინფექციის მეთოდი დარეგისტრირებული რობერტ კოხის ინსტიტუტში (გერმანია)						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	ტემპერატურა	ხანგრძლივობა	წყლის რაოდენობა 1 კგ ტექსტილზე	დაბინძურების ხარისხი
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 წთ	1:4	AB
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 წთ	1:4	A

ტექსტილის
რეცხვა,
სისტემა
ProMop®

მოხმარება 1 კგ. ტექსტილზე

დამოკიდებულია სარეცხი მანქანის მოცულობაზე.

GHS 07, ყურადღება(კონცენტრატში);

H319 იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას. P280 გამოიყენეთ თვალის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალში მოხვედრისას: ჩამოიბანეთ თვალი სუფთა წყლით, კონტაქტური ლინზების ტარების შემთხვევაში მოიხსენიეთ ისინი და ისევ ჩამოიბანეთ თვალი წყლით.

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

კანისტრი 10 ლ
კანისტრი 20 ლ

არტ. № j 65 21 10

არტ. № j 65 21 21

