

უნივერსალური სარეცხი ფხვნილი

თვისებები

ARENAS®-Perla უნივერსალური სარეცხი საშუალება, რომელიც განკუთვნილია ტექსტილის პროფესიონალური რეცხვისთვის 30 ° C - 90 ° C ტემპერატურაზე. სარეცხი ფხვნილი არ შეიცავს ფოსფატებს, ეფექტურად ამოიწმენს ლაქებს და იძლევა რეცხვის შესანიშნავ შედეგებს.

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

არაიონური სურფაქტანტები < 5%, ანიონური სურფაქტანტები < 5%, საპონი < 5%, პოლიკარბოქსილატები < 5%, ცეოლიტები 5-15%, ჟანგბადზე დაფუძნებული მათეთრებელი აგენტი 5-15 %, ენზიმები, ოპრიკური მათეთრებლები, არომატული ნივთიერებები.

ნაარი მასა (მოცულობითი ნაყარი მასა): დაახლ. 850 გ/ლ
pH (1 %): დაახლ. 10

გამოყენების სფერო

გამოიყენება ბამბის, შერეული და სინთეზური ქსოვილებისგან დამზადებული ფერადი და თეთრი ტექსტილის გასარეცხად. მითითება: დაიცავით ტექსტილის რეცხვის მაქსიმალური ტემპერატურა, რეკომენდირებული მწარმოებლისგან. არ გამოიყენოთ შალის და აბრეშუმის ნაკეთობის გასარეცხად.

გამოყენება

ჩაყარეთ ფხვნილი სარეცხი მანქანის შესაბამის განყოფილებაში. ხელით რეცხვა/დოზირება: გახსენით 125 გ/140 მლ 10 ლ წყალში.

რეკომენდებული დოზა 1 კგ მშრალი ტექსტილისთვის	მსუბუქად დაბინძურებული თეთრეული		საშუალოდ დაბინძურებული თეთრეული		ძლიერ დაბინძურებული თეთრეული	
	გ	მლ	გ	მლ	გ	მლ
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 1 (< 1,5 მოლი/ლ)	14	16	20	24	35	41
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 2 (1,5-2,5 მოლი/ლ)	16	19	24	28	38	45
წყლის სიხისტის დიაპაზონი 3 (> 2,5 მოლი/ლ)	20	24	35	41	48	56

წინასწარი რეცხვა: ცხრილში მითითებული დოზის ნახევარი.

რთული ლაქის მოცილება: გაზარდეთ დოზა 5 გ/5 მლ-მდე 1 კგ მშრალ ტექსტილზე.

ძალიან რთული ლაქის მოცილება: ჩატარეთ ლაქის წინასწარი დამუშავება

საშუალებებით სერიიდან ARENAS®-exet.

**ტექსტილის
რეცხვა**

მოხმარება

1 კგ სარეცხი ფხვნილი, ტექსტილის საშუალო დაბინძურებისთვის:
წყლის სიხისტის დიაპაზონში 1, 50 კგ მშრალ თეთრეულზე
წყლის სიხისტის დიაპაზონში 2, 42 კგ მშრალ თეთრეულზე
წყლის სიხისტის დიაპაზონში 3, 29 კგ მშრალ თეთრეულზე

GHS 07, ყურადღება! (კონცენტრატში);

H315 იწვევს კანის გაღიზიანებას H319 იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას EUH208 შეიცავს ფერმენტებს. შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია P280 გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები/თვალის დამცავი საშუალებები P305+P351+P338 თვალში მოხვედრის შემთხვევაში: ფრთხილად ჩამოიბანეთ თვალი წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ლინზების ტარების შემთხვევაში მოიხსენიეთ ისინი, განაგრძეთ თვალის ჩამობანა.

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

ტომარა, წონა: 15 კგ

არტ. № j 65 71 26

