

Kiehl-Desisan Konzentrat

სანიტარული ზონების თხევადი მადეზინფიცირებელი საწმენდი
საშუალება მჟავების გარეშე

- ▲ სწრაფად მოქმედი ტუტე სადეზინფექციო საშუალება
- ▲ სერტიფიცირებულია რეკომენდაციებით VAH (გერმანიის გამოყენებითი ჰიგიენის ასოციაცია) და ევროპული სტანდარტებით EN
- ▲ ხსნის ყოველდღიურად წარმოქმნილ კირქვოვან ნალექს და საპნის კვალს, ასევე ზეთოვან და ცხიმოვან ჭუჭყს ქმნის ზედაპირების წყალ- და ჭუჭყაუმტარ დამცავ საფარს
- ▲ დამზოგველი მასალა
- ▲ ტოვებს სისუფთავის ინტენსიურ სურნელს
- ▲ აკმაყოფილებს მწარმოებლის რეკომენდაციებს შემრევების წმენდის თაობაზე



გამოყენების სფერო

იგი გამოიყენება წყალგაუმტარი ზედაპირების და საგნების დასუფთავებისთვის სანიტარულ ზონებში.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალა გამძლეობაზე. დაიტანეთ მცირე რაოდენობით პროდუქტი შეუძენველ ადგილას.

1 დოზა = 30 მლ.

სამუშაო ხსნარის მომზადება:

ჩაასხით ქაფგამრქვევში ნიშნულამდე 500 მლ ცივი წყალი და დაუმატეთ 1 დოზა კონცენტრატი 1-ლიტრიანი ბოთლიდან ან დიზირებადი სისტემის დახმარებით (მაგ., DosiExpress). გამოიყენეთ 2 და 5 ლიტრიანი კონტეინერი შესაბამისი დოზირებადი-გამანაწილებელი სისტემით Kiehl (მაგ., DosiStation, Arcantec, DosiJet).

სადეზინფექციო წმენდა:

ზედაპირი მთლიანად დაასველეთ მადეზინფიცირებელი ხსნარით (დაახლოებით 15–20 მლ/მ²) და დაამუშავეთ საწმენდი ქსოვილით ან საწმენდი დანადგარით. მოხმარება: 15,0–20,0 მლ მზა ხსნარი.

გამოიყენეთ მხოლოდ ბოთლი ქაფწარმოქმნელი გამრქვევით.



შენიშვნა

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისათვის! ბიოციდური პროდუქტები გამოიყენება სიფრთხილით! გამოყენების წინ ყურადღებით გაეცანით ეტიკეტს და ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ.

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები 5–15 %, ჰიდროფილური გამხსნელები, ბიოციდები, მღებავი ნივთიერებები, არომატიზატორები (Linalool, Limonene, Benzylsalicylate).

pH კონცენტრატში: დაახლ. 10

pH სამუშაო ხსნარში: დაახლ. 9,5

აქტიური ნივთიერებები 100 გრამში:

4,0 გ დიდცილ დიმეთილამონიუმის ქლორიდი (CAS: 7173-51-5), 6,0 გ N- (3-ამინოპროპილ) -N-დოდეცილპროპან-1,3-დიამინი (CAS: 2372-82-9).

ნომენკლატურა

j401707
j401708

შესაფუთი ერთეული

4 დოზირებადი ბოთლი x 1 ლ ყუთში
3 ბოთლი x 2 ლ ყუთში

შეფუთვის ერთეულების რაოდენობა პალატაზე

112
130

Kiehl-Desisan Konzentrat

სანიტარული ზონების თხევადი მადეზინფიცირებელი საწმენდი
საშუალება მჟავების გარეშე

მარკირება

მარკირება (კონცენტრატში): საშიში. H314 კანზე და თვალებში მოხვედრისას იწვევს ქიმიურ დამწვრობას. H400 ძალიან ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის. H411 ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის გრძელვადიანი შედეგებით. P273 მოარიდეთ გარემოში მოხვედრას. P280 გამოიყენეთ ხელთათმანები/სპეციალური ტანსაცმელი/თვალის და სახის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალებში მოხვედრისას : ფრთხილად ჩამოიბანეთ თვალი წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენიეთ კონტაქტური ლინზები ტარების შემთხვევაში. განაგრძეთ თვალის ჩამოიბანა წყლით. შეიცავს: Didcyldimonium chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

ტესტირება და რეესტრში შეტანა

რეკომენდირებული დოზა ზედაპირების დეზინფექციისთვის ჯანდაცვის სფეროში

ტესტირების მეთოდი	ზემოქმედების ეფექტიანობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
EN 16615 / 4-საველე ტესტირება სერტიფიცირებული VAH რეკომენდაციებით ზედაპირების დეზინფექციისთვის მექანიკური დამუშავებისას	ბაქტერიოციდული/ლევეურიციდული	მაღალი	6 %	30 მლ/500 მლ	5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის, MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, მოდიფიცირებული ვირუსი ყვავილის ვირუსის ანკარა (MVA)
EN 16777 ზედაპირის რაოდენობრივი ტესტირება	შერჩევითად ვირუციდული					

შემდგომო ტესტირება

ტესტირების მეთოდი	ზემოქმედების ეფექტიანობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
EN 13727 სუსპენზიაში ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ბაქტერიოციდული	მაღალი	2,5 %	30 მლ/1,2 ლ	5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის, MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 სუსპენზიაში ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ლევეურიციდული	მაღალი	2,5 %	30 მლ/1,2 ლ	5 წთ	Candida albicans
ვირუციდები						
EN 14476 სუსპენზიაში ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	შერჩევითად ვირუციდული	მაღალი	6 %	30 მლ/500 მლ	5 წთ	მოდიფიცირებული ვირუსი ყვავილის ვაქცინის ანკარა(MVA)
DVV/RKI სუსპენზიაში ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	შერჩევითად ვირუციდული	თან/გარეშე	6 %	30 მლ/500 მლ	5 წთ	BVDV (სუროგატი HCV-თვის), Vacciniavirus
		გარეშე	6 %	30 მლ/500 მლ	5 წთ	Rotavirus