

Lithodur

კრისტალიზატორი ბუნებრივი კირქვის იატაკებისთვის

- ▲ დამუშავებული ქვის საფარები იძენენ სარკისებრ ბზინვარებას
- ▲ დამუშავებული ზედაპირი მდგრადია ცვეთისადმი, არ სრიალებს, ისხლიტავს ჭუჭყს და მარტივია მოვლაში
- ▲ არ უშლის ხელს ქვის ორთქლგამტარობას
- ▲ ახასიათებს ძალიან ეკონომიური მოხმარება



გამოყენების სფერო

გამოიყენება პოლირებული ბუნებრივი კირქვის იატაკების კრისტალიზაციისთვის, მაგალითად, კარარის მარმარილო, აშოფენის კირქვა, იურული მარმარილო და ტრავერნტი. გრანიტზე, კვარციტზე, ქვიშაქვაზე, ფიქალზე და ხელოვნურ ქვაზე გამოყენება არაეფექტურია.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალა პროდუქტის მიმართ გამძლეობაზე, შეუმჩნეველად გილას დატანებით. კრისტალიზაციამდე აუცილებელია უხეში ზედაპირების მექანიკური გზით პოლირება. შეანჯღრიეთ პროდუქტი გამოყენებამდე!

ზედაპირების მოზადება:

გამოყენებამდე უნდა მოხდეს ქვის ზედაპირის ღრმა წმენდა და გაშრობა.

კრისტალიზაცია:

გააფრქვეთ განუზავებელი პროდუქტი დაახლოებით 1 მ2 ქვის ზედაპირზე და დაუყოვნებლივ დაამუშავეთ როტაციული მანქანით (140-800 ბრ/წთ), გამოიყენეთ Litho-პადი. თუ Litho საფენი დაიწყებს "წასმას", გადააბრუნეთ ან შეცვალეთ ახლით. ვინაიდან სიპრიალის ეფექტი დამოკიდებულია იატაკის ზედაპირის სტრუქტურაზე, შეიძლება საჭირო გახდეს 2-3-ჯერადი დამუშავება. მოხმარება: 5,0 მლ/მ².

პოლირება:

თანაბარი ბზინვარების მისაღებად, კრისტალიზაციის პროცესის ბოლოს ქვის მთლიანი ზედაპირი დაამუშავეთ გასაპრიალებელი საფენით (წითელი, კრემისფერი ან თეთრი).

გამფრქვევის გამოყენების შემდეგ საგულდაგულოდ გარეცხეთ წყლით საცმი.



მითითება

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შემაღენლობა

ცვილები, ემულგატორები, ჰექსაფტოროსილიკატები, დანამატები.
pH კონცენტრატში: დაახლოებით 2

მარკირება

მარკირება (კონცენტრატში): საშიშია. H314 კანზე ან თვალში მოხვედრისას იწვევს ქიმიურ დამწვრობას. H412 საზიანოა წყლის ორგანიზმებისთვის გრძელვადიანი შედეგებით P280 გამოიყენება ხელთათმანები/სპეცტანსაცმელი/თვალეზის/სახის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალში მოხვედრის შემთხვევაში: ფრთხილად ჩამოიბანეთ თვალი წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენიეთ კონტაქტური ლინზები, თუ ატარებთ მათ, და თუ მარტივია ამის გაკეთება. განაგრძეთ თვალის ჩამოხანა. P308+P313 ზემოქმედებაზე ექვსის შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. შეიცავს: Fluorosilicic Acid / PEG-2 Oleamine (INCI)